



[1] Wärmen mit bestehenden Abkühlen in der Chemieabwasseranlage werden vom Chemieabwasseranlage getrennt und z.T. zusammengeführt. Die Leitung endet mit einer Schauglasarmatur in Augenhöhe, einer Abgasarmatur und Schutzkapselung.

[2] Erhitzte Wärmen mit lokaler Entfernung bleiben bestehen. Diese Bauart ist für zukünftige Installationen Richtlinie.

[3] Spill-Waschbecken werden an Chemieabwasseranlage angeschlossen. Eine Abdeckung verhindert das Einlaufen von Regenwasser.

[4a] Die 'Auffangwanne' für Entlüftungs- und Ausbleissig. auf dem Dach werden an das Heizwasser angeschlossen. Zum 'Schutz' vor Niederschlagswasser wird eine Überdeckung installiert.

[4b] alternativ Kollektor.